

Instrucciones De Ajuste De Los Tapones Auditivos

Claves para una Exitosa Protección con Tapones Auditivos

Aplicar

- Lea y siga todas las instrucciones de ajuste de los tapones auditivos
- Evite la sobreprotección en ambientes de mínimo ruido seleccionando el mejor tapón auditivo para su situación, considere niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con otros trabajadores o las señales de alerta auditiva en el trabajo

Mantenimiento

- Inspeccione los tapones auditivos antes de usarlos para detectar polvo, daño o dureza deséchelos inmediatamente si están dañados
- Para una higiene apropiada, descarte los tapones auditivos desechables después

 de su uso
- Con un apropiado mantenimiento, los tapones auditivos reusables pueden usarse de 2 a 4 semanas; límpielos con jabón suave y agua posteriormente guárdelos en su estuche cuandno los use
- Limpie y reemplace los tapones de las bandas auditivas regularmente



Matrix™




Espuma Enrollable

Max®




Uso Multiple

SmartFit®




Con Banda

QB2HYG®




Pase por encima de la cabeza su mano libre, jale su oreja hacia arriba y hacia atrás, e inserte el tapón bien adentro del canal auditivo.




Con las manos limpias enrolle el tapón auditivo a la forma cilíndrica más estrecha posible sin arrugar.



Tomando el tapón del tallo, pase la otra mano sobre la cabeza y con cuidado jale su oreja hacia arriba y hacia atrás.




Ponga la banda debajo de su barbilla como se muestra en la imagen. Use sus manos para presionar el tapón dentro de su canal usando un movimiento hacia adentro.




El tapón auditivo debe ser insertado como se muestra en la imagen. Deje de empujarlo cuando su dedo toque el oído.




Pase por encima de la cabeza su mano libre, jale su oreja hacia arriba y atrás, e inserte el tapón bien adentro del canal auditivo.




Inserte el tapón hasta que todas las barreras estén bien adentro de su canal auditivo.




El nivel de protección se mejora jalando su oído hacia arriba y atrás para ajustar como se muestra.



Si está apropiadamente insertado, la punta del tapón auditivo no estará visible a alguien que lo mire de frente.



Sosténgalo por 30 o 40 segundos, hasta que el tapón auditivo se expanda por completo dentro del canal auditivo. Si está apropiadamente insertado, la punta del tapón auditivo no estará visible a alguien que lo mire de frente.




Si está apropiadamente insertado, la punta del tallo del tapón auditivo estará visible a alguien que lo mire de frente.




En un ambiente ruidoso ligeramente presione la banda con sus dedos hacia adentro como se muestra. Usted no deberá notar una diferencia significativa en el nivel de ruido.

Qué Hacer y
Que No Hacer
Con Los
Tapones
Auditivos
Howard Leight



Ajuste ApropiadoSi alguno o ambos tapones auditivos no están ajustados apropiadamente, remueva el tapón y reinsértelo.

www.howardleight.com



RemoverPara remover, gire cuidadosamente el tapón auditivo mientras lo jala ligeramente con un movimiento hacia fuera.



Prueba Acústica

En un ambiente ruidoso, con los tapones auditivos insertados, cubra sus oídos con sus manos y quítelas. Los tapones deberán bloquear suficientemente el ruido que al cubrir sus oídos con sus manos no resulte en una diferencia significativa de ruido.



Sperian Hearing Protection, LLC7828 Waterville Road, San Diego, CA 92154
Soporte Técnico: 800/977-9177 Fax 619/661-9131
Servicio a Clientes: 001 800 446 14 95 Fax: 001 401 757 21 23

AVISO: Si las recomendaciones anteriores no son seguidas, la protección y la función de los tapones puede ser severamente afectada. Esto puede causar consecuencias para los usuarios de las cuales Sperian Protection Hearing, LLC no puede ser responsable. Sperian Hearing Protection no puede garantizar que cualquier señal de alerta, incluyendo la comunicación con otra gente en los alrededores pueda ser escuchada y entendida por el usuario de esta protección auditiva. El nivel de sonido y el contenido de la frecuencia de las señales de alarma, así como el ruido ambiental pueden variar dependiendo de cada situación.

ALERTA: Toda la protección auditiva ofrece protección limitada. El usuario es responsable de la selección, uso, cuidado y mantenimiento apropiado de estos dispositivos. La selección (incluyendo sobre/baja protección), el uso o mantenimiento inapropiado, pueden llevar a serios daños auditivos. Si tiene alguna pregunta concerniente a estos productos, contacte a su supervisor de seguridad o a Sperian Hearing Protection.