Honeywell | Hearing Protection

HL400 / HL 400-F / HL400-AM DISPENSER USER INSTRUCTION

1 WALL MOUNTING



HL400 / HL400-AM



HL400-F



2 REFILLING: REFILL OR PREFILLED

OPTION A: REFILL



OPTION B: PREFILLED



3 ASSEMBLY A



ASSEMBLY B





4 DISPENSING

HL400 / HL400-AM



HL400-F





HoneywellSafety.com