

>>> Mascarillas moldeadas SAF-T-FIT® Plus Molded Cups

Cómo colocarse y comprobar el ajuste de su mascarilla filtrante Sperian®

Cómo colocarse el respirador

Siga estas instrucciones siempre que vaya a utilizar mascarilla.



PASO 1

Sostenga el respirador en una mano, de modo que las cintas para sujetarla a la cabeza cuelguen libremente.



PASO 2

Coloque el mentón en la parte inferior de la mascarilla, con la parte superior de la mascarilla apuntando hacia afuera.



PASO 3

Pase la cinta inferior por detrás del cuello de forma que quede por debajo de las orejas.



PASO 4

Sin dejar de sostener con una mano la mascarilla contra su rostro, pase la cinta superior por encima de la coronilla, de forma que quede por encima de las orejas.



PASO 5

Mascarillas con cintas ajustables solamente: para ajustar la tensión, jale las cintas simultáneamente con ambas manos (la tensión puede reducirse halando hacia fuera la parte trasera de la hebilla).



PASO 6

Para dar forma al área de la nariz, deslice las yemas de los dedos de ambas manos por la parte superior de la pieza para la nariz, a ambos lados de la nariz, presionando hacia adentro al mismo tiempo. Utilice siempre ambas manos.

Compruebe de la siguiente manera el sello entre la máscara y el rostro:



COMPROBACIÓN DEL AJUSTE

- Coloque ambas manos sobre los respiradores sin mover la mascarilla de su lugar.
- Si la mascarilla no está provista de una válvula de exhalación, exhale con fuerza (deberá sentir una presión positiva en el interior de la mascarilla).
- Si la mascarilla está provista de una válvula de exhalación, inhale con fuerza (deberá sentir una presión negativa en el interior de la mascarilla).
- Si detecta fugas de aire, vuelva a ajustarse las cintas de sujeción de la mascarilla o la parte de la mascarilla que corresponde a la nariz.

Advertencia

Esta mascarilla ayuda a protegerse contra determinados agentes contaminantes. Sin embargo, es posible que no elimine el riesgo de contraer una enfermedad o infección. El uso incorrecto de una mascarilla puede causar enfermedades o la muerte. Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel de quien lleve puesta la máscara podrían causar reacciones alérgicas si la persona es susceptible a sufrirlas.

Restricciones de uso:

1. **NO** utilice la mascarilla ni ingrese o permanezca en un área contaminada en las siguientes condiciones:
 - El contenido de oxígeno en la atmósfera es inferior a 19,5%.
 - La atmósfera contiene aerosoles de aceite y usted utiliza una mascarilla de clase N.
 - Para protegerse contra gases o vapores.
 - Se desconoce cuáles son los contaminantes presentes o en qué concentraciones, o bien los contaminantes presentes o sus concentraciones representan un riesgo inmediato para la salud o la vida.
 - Los contaminantes o sus concentraciones sobrepasan los niveles máximos estipulados en las normas OSHA o en las normas gubernamentales vigentes, o están presentes en concentraciones que equivalen a 10 veces el límite de exposición permisible (PEL, por sus siglas en inglés), cualquiera de estos niveles que sea el menor.
 - Como protección durante actividades de limpieza con chorro de arena, pintura con rociadores o manipulación de asbesto.
2. **NO** modifique la mascarilla ni la utilice de forma errónea.
3. **NO** utilice la mascarilla si tiene barba o vello facial que impida el contacto directo entre el rostro y el borde de la mascarilla, ni bajo ninguna otra circunstancia que pueda impedir la creación de un buen sello entre la mascarilla y el rostro.
4. Algunas de estas mascarillas mitigan los efectos irritantes de gases y vapores a niveles molestos (es decir, a niveles inferiores a los PEL establecidos por la OSHA). Las mascarillas contra **olores y vapores orgánicos a niveles molestos** están identificadas con la marca **"OV"** en el empaque de la mascarilla o en la mascarilla misma. Las mascarillas contra gases ácidos molestos (como, por ejemplo, el ácido fluorhídrico y el cloro) están identificadas con la marca **"AG"** en el empaque de la mascarilla o en la mascarilla misma. **NO utilice estas mascarillas si los niveles superan los límites de exposición permisible (PEL).**

Para obtener más información o asistencia en relación con los productos Sperian de protección para la respiración, contacte a su distribuidor local de Sperian directamente a Sperian Respiratory Protection | www.sperianprotection.com